



Área	Código	Cómo medir	S		M		L		XL		XXL		Tolerancia
			cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	
Longitud	<b>A</b>	De la parte frontal del hombro a la parte inferior	67	26.4	69	27.2	71	28	73	28.7	75	29.5	± 2cm / 0.8inch
Ancho del cuello	<b>B</b>	Ancho del cuello	19	7.5	21	8.2	23	9	25	9.8	27	10.6	± 1cm / 0.4inch
Ancho del hombro	<b>C</b>	Distancia entre los dos extremos de los hombros	48	18.9	54	21.3	58	22.8	62	24.4	66	25.9	± 1cm / 0.4inch
Medida torácica	<b>D</b>	Distancia entre los dos puntos situados bajo el punto de unión de la manga y el cuerpo de tela (aproximadamente 1,5 cm por debajo de los brazos)	52	20.5	56	22	60	23.6	64	25.2	68	26.8	± 2cm / 0.8inch
Ancho inferior	<b>E</b>		45	17.7	49	19.3	53	20.9	57	22.4	60	23.6	± 2cm / 0.8inch
Longitud de la manga	<b>F</b>	Distancia entre las puntas de los hombros y el extremo del manguito	59	23.2	60.5	23.8	62	24.4	63.5	25	65	25.6	± 1cm / 0.4inch
Puño	<b>G</b>	Ancho del puño	9	3.5	9.5	3.7	10	3.9	10.5	4.1	11	4.3	± 0.6cm / 0.2 inch