



Área	Código	Cómo medir	S		M		L		XL		XXL		Tolerancia
			cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	
Longitud	A	De la parte frontal del hombro a la parte inferior	65	25.6	67	26.4	69	27.2	71	28	73	28.7	± 2cm / 0.8inch
Ancho del cuello	B	Ancho del cuello	17	6.7	19	7.5	21	8.3	23	9	25	9.8	± 1cm / 0.4inch
Ancho del hombro	C	Distancia entre los dos extremos de los hombros	44	17.3	48	18.9	52	20.5	56	22	60	23.6	± 1cm / 0.4inch
Medida torácica	D	Distancia entre los dos puntos situados bajo el punto de unión de la manga y el cuerpo de tela (aproximadamente 1,5 cm por debajo de los brazos)	48	18.9	52	20.5	56	22	60	23.6	64	25.2	± 2cm / 0.8inch
Ancho inferior	E		48	18.9	50	19.7	56	22	60	23.6	64	25.2	± 2cm / 0.8inch
Longitud de la manga	F	Distancia entre las puntas de los hombros y el extremo del manguito	19	7.5	20	7.9	21	8.3	22	8.7	23	9	± 1cm / 0.4inch
Puño	G	Ancho del puño	17	6.7	18	7	19	7.5	20	7.9	21	8.3	± 0.6cm / 0.2 inch